


Technaxx[®] * Bedienungsanleitung

Ladegerät TX-365

Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Servicetelefonnummer für technischen Support: 01805 012643*
(14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42
Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

*Die Support-Hotline ist Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und von 14 bis 17 Uhr erreichbar.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Gehen Sie mit dem Originalzubehör für dieses Produkt ebenso vor. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben .

Erläuterung der Warnsymbole und Hinweise

	Stromschlaggefahr Dieses Symbol kennzeichnet Produktteile, die mit einer gefährlichen Spannung betrieben werden, deren Stärke ausreicht, um die Gefahr eines Stromschlags zu bergen.
	Warnung Dieses Symbol dient dazu, Sicherheitshinweise anzuzeigen oder Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Gefahren und Risiken zu lenken.
	Dieses Symbol dient zur Kennzeichnung zusätzlicher Informationen oder wichtige Hinweise.

Gefahr!



- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzteil oder das Netzkabel beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Überlassen Sie alle Reparaturen qualifizierten Fachleuten.

Warnungen



- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Leistungsgrenzen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es sichtbar beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie dieses Produkt, wie alle elektrischen Geräte, außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.
- Knicken oder quetschen Sie das Kabel nicht.
- Ziehen Sie beim Trennen des Kabels immer direkt am Stecker, niemals am Kabel selbst.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umgehend gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei gemäßigten klimatischen Bedingungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen die Verwendung elektronischer Geräte nicht erlaubt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen und vermeiden Sie Spritzwasser. Kinder dürfen nicht mit den Geräten spielen oder sie benutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Plastiktüten, Folien oder Kleinteilen spielen.
- Es besteht Verschluckungs- oder Erstickungsgefahr!
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird.

Notiz



- Prüfen Sie vor dem Anschließen eines Endgeräts, ob die Ausgangsleistung des Ladegeräts für das Gerät ausreicht.
- Stellen Sie sicher, dass die Leistung des angeschlossenen Endgeräts die maximale Nennleistung nicht überschreitet.
- Beachten Sie die

Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Endgeräts. • Plug & Go: Keine manuelle Einrichtung erforderlich, einfach anschließen und starten: Spannung und Leistung werden automatisch von Power Delivery/QC 3.0, 2.0 konfiguriert. • Für effizientes und optimiertes Laden muss die Power Delivery (PD)/QC 3.0, 2.0-Funktion von Ihrem Endgerät unterstützt werden. • Aufgrund der Vielzahl an PD/QC-fähigen Endgeräten mit unterschiedlichen Firmware-Versionen kann es vorkommen, dass die Funktion nicht vollständig unterstützt wird.

Produktübersicht / Spezifikationen

Eingang	100-240 V ~50-60 Hz 1 A max.		
Maximale Ausgangsleistung in W	30 W		
USB	USB-C	USB-A	USB-A + USB-C
Spannungsbereich aus	5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V	5 V, 9 V, 12 V	5V
Maximale Ausgangsstromstärke (Ampere) USB-A		3A, 2A, 1,5A	3A
Maximale Ausgangsstromstärke (Ampere) USB-C	3A, 2,5A, 2A, 1,5A		3A
Programmierbares Netzteil (PPS)	5-11 V, 3 A		

Reinigung und Instandhaltung

Gefahr! Ziehen Sie vor Beginn jeglicher Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker. Halten Sie alle Sicherheitsvorrichtungen, Lüftungsschlitze und das Gehäuse so gut wie möglich frei von Schmutz und Staub. Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab. • Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas milder Seife. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Geräts angreifen. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann. Eindringendes Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht die Gefahr eines Stromschlags. • Das Ladegerät sollte zur Aufbewahrung in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

Konformitätserklärung

CE Die EU-Konformitätserklärung kann bezogen werden von die angegebene Adresse www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

Entsorgung



Verpackung entsorgen . Die Verpackung entsprechend der Art entsorgen.

Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung von Wertstoffen): Altgeräte

dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. an einer Sammelstelle in seiner Gemeinde oder seinem Bezirk. Dies gewährleistet ein fachgerechtes Recycling der Altgeräte und vermeidet negative Umweltauswirkungen. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

In China hergestellt

Vertrieben durch:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Deutschland