

# TrendGeek® \* Manuale di istruzione

## Proiettore LED di decorazioni TG-122

Dichiarazione di Conformità può essere trovate: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).

Email: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

Se si pratica un foro nel muro, assicurarsi che i cavi elettrici, i fili e/o le canaline non siano danneggiati. Quando si utilizza il materiale di montaggio in dotazione, non ci prendiamo alcuna responsabilità nei confronti di una installazione professionale. L'utente è interamente responsabile di assicurare che il materiale di montaggio sia adatto per il particolare tipo di muratura, e che l'impianto sia fatto in maniera corretta. Quando si lavora in quota, c'è pericolo di caduta! Pertanto si consiglia di utilizzare le adeguate misure di sicurezza.


### Particolarità

- Per l'illuminazione decorativa di pareti esterne e interne della casa
- Testa girevole della lampada
- Proiezione di luci multicolore in rossa-verde-blu
- Classe di protezione IP44 (a prova di schizzi)
- Picchetto di terra

### Specifiche tecniche

Ingresso alimentazione	CA 100~240V, 50/60Hz
LED	3x potenza 1W/pezzo (rosso, verde, blu)
Cavo	Lunghezza ~1m
Classe di protezione & Alloggio materiale	IP44 & ABS
Peso/Dimensioni	senza picchetto di terra: 290g / Ø 7 x (Lu) 16cm
Peso/Dimensioni	con picchetto di terra: 312g / Ø 7 x (Lu) 16 x (A) 28cm

## Vista del prodotto



Contenuto della confezione	(1) Proiettore LED di decorazioni TG-122 (2) Picchetto di terra (3) Chiave a brugola (4) Manuale di istruzione
Uso all'aperto (Outdoor)	② Come attaccare il picchetto di terra
Uso al chiuso (Indoor)	Posizionare il dispositivo degli effetti sul tavolo o su qualsiasi altra superficie di montaggio adatta. Durante l'installazione, assicurarsi che l'unità non possa oscillare liberamente

## Funzionamento

Questo dispositivo funge da decorazione di luce ed è progettato per l'uso in ambienti interni ed esterni (classe di protezione IP44: Protezione contro l'ingresso di polvere & contro gli spruzzi d'acqua). Questo dispositivo non è adatto per l'uso commerciale. Questo dispositivo è protetto dagli spruzzi d'acqua.

### Per uso all'aperto → attenersi alla seguente procedura


- Utilizzare la vite esagonale, la rondella di bloccaggio e la rondella per fissare il picchetto di terra all'innesto a perno (vedi sopra).
- Collocare il dispositivo con il picchetto di terra nella posizione desiderata nel terreno.
- Posizionare la proiezione cambiando l'angolo del proiettore. I cavi di prolunga che possono essere utilizzati devono essere adatti all'uso all'aperto. Assicurarsi che il collegamento a spina non venga mai messo sull'acqua o sott'acqua, ad esempio in pozzanghere o in luoghi in cui potrebbe accumularsi acqua piovana!

## Precauzioni

- Assicurarsi di posare il cavo in modo da evitare il pericolo di inciampare.
- Non reggere o trasportare il dispositivo con il cavo di alimentazione.
- Non stringere o pizzicare il cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che l'adattatore di rete non entri in contatto con acqua, vapore o altri liquidi.
- È necessario controllare la costruzione completa a intervalli regolari per assicurarne la funzionalità, la tenuta e per l'eventuale presenza danni in modo da evitare che il dispositivo sia difettoso.

## Istruzioni di sicurezza

- La ricostruzione o la modifica del prodotto compromettono la sicurezza del prodotto.
- Tutte le modifiche e le riparazioni del dispositivo o degli accessori devono essere eseguite dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore.
- Non aprire mai il prodotto. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da colpi, urti o persino cadendo da una bassa altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Utilizzare questo dispositivo solo con il voltaggio specificato sul dispositivo.
- Non utilizzare mai il dispositivo se mostra segni visibili di danni.
- Non usare questo dispositivo durante un temporale. In caso di difetti o guasti operativi, scollegare il dispositivo dalla presa di corrente.
- Il prodotto non è adatto ai bambini piccoli.



**Istruzioni per la tutela dell'ambiente:** Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici.

**Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento. Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia.

**Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

***Congratulazioni per l'acquisto del prodotto \* Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet come Amazon o idealo.de***