

Manual de usuario de Technaxx®

Technaxx® 230 V 1x USB-A 2x USB-C

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Número de teléfono de servicio de asistencia técnica: 01805 012643*
(14 céntimos/minuto desde telefonía fija alemana y 42 céntimos/minuto desde telefonía móvil).

Correo electrónico gratuito: support@technaxx.de

*La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto .

¡Peligro!



No abra el dispositivo ni lo siga utilizando si presenta daños. No lo utilice si presenta daños.


No intente realizar el mantenimiento ni reparar el producto usted mismo. Deje todo el trabajo de mantenimiento en manos de expertos cualificados.

Advertencias

● El dispositivo está destinado exclusivamente para uso privado y no comercial. ● Utilice este dispositivo únicamente como se describe en este manual de usuario. ● Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento, y utilícelo únicamente en habitaciones secas. ● No deje caer el producto ni lo exponga a golpes fuertes. ● No utilice el producto fuera de los límites de potencia indicados en las especificaciones. No modifique el dispositivo de ninguna manera. Hacerlo anularía la garantía. ● No continúe utilizando el dispositivo si presenta daños visibles. ● Utilice el producto únicamente para el fin previsto. ● Mantenga este producto, como todos los productos eléctricos, fuera del alcance de los niños. ● No utilice el producto cerca de calefactores u otras fuentes de calor, ni bajo la luz solar directa. ● El producto está destinado únicamente para uso en interiores. ● No utilice el producto en zonas donde no esté permitido el uso de dispositivos electrónicos. ● No utilice el producto en entornos húmedos y evite salpicaduras. Los niños no pueden jugar ni utilizar el equipo. ● No deje

que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas o piezas pequeñas. • ¡Existe peligro de ingestión o asfixia! • Desconecte siempre el artículo de la red eléctrica cuando no esté en uso. • No lo utilice en un ambiente húmedo. • No lo opere cubierto. • No pegue uno tras otro. • ¡Nunca deje las unidades de red y las fuentes de voltaje desatendidas! • Desenrolle todo el cable de alimentación antes de usarlo

Descripción general del producto / Especificaciones

Imagen	
Modelo	TX-352
	Tomas: 230V ~50 Hz 16 A Tomas: 3680W máx.
Potencia máxima en W	Salida USB: PD 20W máx.
Puertos USB	1 x USB-A 2 x USB-C

Limpieza y mantenimiento

¡Peligro! Desenchufe siempre el producto de la toma de corriente antes de comenzar a limpiarlo. Mantenga la carcasa lo más limpia posible de suciedad y polvo. Limpie la unidad con un paño limpio. No utilice productos de limpieza ni disolventes, ya que podrían dañar las piezas de plástico de la unidad. Asegúrese de que no entre agua en el aparato. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica. - El producto debe almacenarse en un lugar seco.

Declaración de conformidad



La declaración de conformidad de la UE se puede obtener en la dirección indicada www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Konformitätserklärung").

Desecho



Desechar el embalaje . Deseche el embalaje según su tipo.

Deseche el cartón y el cartón en la papelera. Láminas para la recogida de reciclables.

Eliminación de aparatos viejos (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con recogida separada (recogida de materiales reciclables) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Si el producto ya no se puede utilizar, todo consumidor está obligado por ley a desechar los aparatos viejos por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y que se eviten impactos negativos en el medio ambiente. Por eso, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Hecho en china

Distribuido por:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anillo Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Alemania