

# Technaxx® \* Gebruikershandleiding

## Universeel autoalarm Pro TX-168

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

**Geniet van uw product. \* Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.**

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Lees alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die aangegeven worden door de fabrikant.

**Deze handleiding laat u zien hoe u uw apparaat veilig en effectief kunt gebruiken. Lees, begrijp en volg deze instructies en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig.**

**WAARSCHUWING:** Het niet lezen en opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel, inclusief schade aan eigendommen, dus let goed op en wees uiterst voorzichtig.

## **BELANGRIJK**

- Niet gebruiken in een maritieme toepassing.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Het gebruik van een hulpstuk dat niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van het apparaat kan leiden tot risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Om de levensduur van dit apparaat te verlengen, koppelt u het los voordat u de motor van de auto start.
- Bewaar het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd hoge vochtigheid of hoge temperatuur.
- Gebruik dit product alleen met een door een instantie goedgekeurde voeding die voldoet aan de lokale wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).

## **WAARSCHUWINGEN**

- Haal de eenheid NIET uit elkaar; breng hem naar een gekwalificeerde monteur wanneer onderhoud of reparatie nodig is. Onjuist in elkaar zetten kan leiden tot een risico op elektrische schokken of brand.
- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, dient u de stekker uit het stopcontact te halen voordat u onderhoud of reiniging uitvoert. Het uitschakelen van de bedieningselementen vermindert dit risico niet.
- Stel het apparaat NIET bloot aan regen of vocht om het risico op brand

of een elektrische schok te verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water.

- Raak de buitensirene NIET aan als u, de buitensirene, het apparaat dat wordt bediend of andere oppervlakken die in contact kunnen komen met een stroombron, nat zijn. Water en vele andere vloeistoffen kunnen elektriciteit geleiden, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
- Plaats de buitensirene NIET op of in de buurt van verwarmingsopeningen, radiatoren of andere warmtebronnen of brandbare materialen.
- Sluit de externe sirene alleen aan op een DC12V- of DC24V-accu voor voeding. Probeer de externe sirene NIET aan te sluiten op een andere stroombron, inclusief een wisselstroombron. Aansluiten op een 6V of 16V accu veroorzaakt schade aan de buitensirene.
- NIET gebruiken met elektrische systemen met positieve aarding.
- Probeer het netsnoer dat bij uw externe sirene is geleverd NIET te verlengen of anderszins te vervangen. Zorg ervoor dat de snoerverbindingen goed vast zitten.
- Laat het apparaat NIET vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Breng GEEN ongeoorloofde wijzigingen aan dit product aan.
- Onjuiste bediening van uw Autoalarm en externe sirene kan leiden tot schade en persoonlijk letsel.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.

## **PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN**

- Draag volledige oogbescherming en beschermende kleding wanneer u in de buurt van loodzuuraccu's werkt. Zorg dat er altijd iemand in de buurt is voor hulp.
- Verwijder alle persoonlijke metalen voorwerpen van uw lichaam, zoals ringen, armbanden, halskettingen en horloges. Een loodzuuraccu kan een kortsluitstroom produceren die hoog genoeg is om een ring aan metaal te lassen, met ernstige brandwonden tot gevolg.
- Rook nooit en zorg dat er nooit een vonk of vlam in de buurt van de accu of motor komt.

## **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ACCU'S**

- Verbrand producten en hun accu's NIET en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen (bijvoorbeeld in hete auto's of in de buurt van hete kachels). Batterijen kunnen exploderen als ze oververhit raken.
- Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel en volg de algemene en

accu veiligheidsinstructies zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Elk misbruik kan elektrische schokken, brandwonden, brand en andere gevaren of verwondingen veroorzaken.

- Laad, gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen -10°C en +50°C.
- Koppel het product altijd los wanneer het volledig is opgeladen.
- Als het product abnormaal heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur verandert of als het opladen veel langer duurt dan normaal, stop dan met het gebruik en het opladen van het product en neem contact op met uw plaatselijke dealer.
- Plaats producten en hun accu's NIET in magnetrons of op inductiekookplaten.
- Dit product heeft een ingebouwde, niet-verwijderbare, oplaadbare accu. Open het product NIET om de accu te vervangen.
- Zorg er bij het hanteren van accu's voor dat uw handen, het product en de accu's droog zijn.
- Om te voorkomen dat accu's opwarmen of giftige of gevaarlijke stoffen afgeven, mag u geen producten en accu's aanpassen, doorboren of beschadigen en accu's NIET demonteren, kortsluiten, overladen of verkeerd opladen.
- Om onbedoelde kortsluiting van accu's na verwijdering te voorkomen, mogen de polen NIET in contact komen met metalen voorwerpen (bijv. munten, haarspelden, ringen).
- Wikkel accu's NIET in aluminiumfolie. Plak de polen af of doe accu's in een plastic zak voordat u ze weggooit.
- Als accu's beschadigd zijn of lekken, vermijd contact met de huid of ogen. Als dit gebeurt, spoel dan onmiddellijk goed met water en zoek medische hulp.
- Gooi gebruikte accu's op de juiste manier weg, volgens de plaatselijke voorschriften. NIET verbranden.




## Inhoudsopgave

|                                  |    |                                  |    |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|
| BELANGRIJKE                      |    | Afstandsbediening en functies .. | 11 |
| VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....      | 2  | Activeren (inschakelen) .....    | 11 |
| WAARSCHUWINGEN.....              | 2  | Deactiveren (uitschakelen) ....  | 11 |
| PERSOONLIJKE                     |    | Het autoalarm UIT schakelen      | 12 |
| VOORZORGSMaatregelen .           | 3  | Batterij afstandsbediening       |    |
| VEILIGHEIDSINSTRUCTIES           |    | vervangen .....                  | 12 |
| ACCU'S .....                     | 3  | Koppel een nieuwe                |    |
| Kenmerken .....                  | 5  | afstandsbediening.....           | 13 |
| Product overzicht.....           | 6  | De USB oplaadfunctie .....       | 13 |
| Het autoalarm opladen .....      | 7  | Paniekmodus.....                 | 13 |
| Beginnen .....                   | 8  | Probleemoplossing.....           | 14 |
| Systeeminstallatie en bedrading  |    | Technische specificaties.....    | 14 |
| .....                            | 8  | Ondersteuning.....               | 15 |
| Installeer de externe sirene ... | 10 | Reiniging en onderhoud .....     | 15 |
| Het autoalarm in de              |    | Conformiteitsverklaring.....     | 15 |
| sigarettenaansteker aansluiting  |    | Afvalverwijdering .....          | 16 |
| steken .....                     | 10 |                                  |    |

## Kenmerken

- DC12 of 24V oplaadbaar autoalarm voor de sigarettenaansteker aansluiting
- DC12 of 24V externe sirene voor motorruimte voor meer aandacht
- Knop voor paniekalarm (ongeveer 105dB)
- 1x USB-C oplaadpoort met in totaal 5V / 3,0A uitgangsvermogen
- 1x USB-C oplaadpoort met in totaal 5V / 2,4A uitgangsvermogen
- Automatische alarmactivering bij bewegingsdetectie door PIR-sensor (Passieve Infraroodsensor voor fysieke bewegingsdetectie voor het interieur van de auto)
- Ingebouwde 500mAh-accu voor ~7 dagen werktijd garandeert alarmactivering, zelfs als de motor is uitgeschakeld
- Autoalarm en externe sirene elk ongeveer 105dB
- Afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van het alarm
- LED status indicator
- Overstroombeveiliging en kortsluitingsbeveiliging
- Eenvoudig te gebruiken en te installeren

# Product overzicht

| Autoalarm                                                                          |                                                                          | Externe sirene                                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                          |   |                                                                      |
|                                                                                    |                                                                          |  |                                                                      |
| 1                                                                                  | PIR (Bewegingsdetectie) en LED indicator                                 | 6                                                                                   | Sirene                                                               |
| 2                                                                                  | Paniekknop                                                               | 7                                                                                   | Montagegaten                                                         |
| 3                                                                                  | USB-C-oplaadaansluiting (DC5V/3,0A)<br>USB oplaadaansluiting (DC5V/2,4A) | 8                                                                                   | Koppelknop /<br>Afstandsbedieningsknop<br>(inschakelen/uitschakelen) |
| 4                                                                                  | Sirene                                                                   | 9                                                                                   | Accucompartiment (op de<br>printplaat)                               |
| 5                                                                                  | MicroUSB ingang                                                          |                                                                                     |                                                                      |

## Het autoalarm opladen

### **⚠ CAUTION**

Laad het apparaat alleen op onder toezicht en met de aanbevolen apparatuur (USB-oplader DC5V/500mA en een MicroUSB-kabel).

### **NOTICE**

Laad de accu van het apparaat elke 2-3 maanden op als deze niet wordt gebruikt! Om diepe ontlading tegen te gaan.

Dit apparaat is uitgerust met een oplaadbare accu. Laad de accu voor ingebruikname volledig op. Sluit een USB-kabel\* (\*niet meegeleverd) aan op de MicroUSB-ingang (5) van het autoalarm om volledig op te laden. Of gebruik de DC12V/24V sigarettenaansteker aansluiting van uw voertuig om op te laden. Laad het apparaat ca. 2 uur op alvorens te gebruiken.

| Status               |      | LED-indicatie             |
|----------------------|------|---------------------------|
| Opladen              |      | Continu blauw             |
| Opgeladen            |      | Continu groen             |
| Waarschuwing<br>accu | lege | Knippert doorlopend blauw |

### **NOTICE**

In sommige voertuigen is de sigarettenaansteker uitgeschakeld wanneer de motor van het voertuig niet is gestart.

# Beginnen

## Systeeminstallatie en bedrading

### **NOTICE**

Deze montagehandleiding is niet van toepassing op alle typen voertuigen. Ze zijn slechts bedoeld als algemene richtlijn vanwege het grote aantal automerken en -modellen. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving inzake motorvoertuigen over het gebruik van dit product om er zeker van te zijn dat het is toegestaan.

Door dit autoalarmsysteem te installeren, moet u er zeker van zijn dat u de veiligheid van een systeem of apparaat in uw voertuig niet verslechtert, beschadigt of in gevaar brengt.

Onjuiste installatie en bedrading van de externe sirene kan het elektrische systeem van het voertuig beschadigen, inclusief de vitale voertuigcomputer en besturingssystemen. Dat kan leiden tot een ongeval of materiële schade en/of ernstig persoonlijk letsel. Het wordt ten zeerste aanbevolen om professioneel installatieadvies in te winnen bij een gekwalificeerde auto-elektricien of, als alternatief, om de installatie uit te laten voeren door een gekwalificeerde auto-elektricien.

Zorg ervoor dat de externe sirene is vastgezet en gemonteerd op een plaats waar deze GEEN OEM-voertuigveiligheidsvoorzieningen zou belemmeren. Bij een ongeval is de fabrikant niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of voertuigschade veroorzaakt doordat de buitensirene een projectiel wordt.

### **⚠ DANGER**

Dit apparaat is ontworpen om te werken op een 12V of 24V DC negatief geaard elektrisch systeem. Aansluiting op andere soorten elektrische systemen zal schade aan uw voertuig veroorzaken. Neem contact op met de fabrikant als u niet op de hoogte bent van het systeemtype in uw voertuig.

### **⚠ DANGER**

Indien u geen ervaring heeft met het installeren van elektrische apparaten op voertuigen, mag u onderstaande werkzaamheden niet zelf uitvoeren. Laat de montage en aansluiting door gekwalificeerde specialisten uitvoeren.

**⚠ DANGER**

Een verkeerde aansluiting kan resulteren in een spanning die hoog genoeg is om elektrocutie te veroorzaken

**⚠ WARNING**

Als de motor langer dan 10 minuten heeft gelopen, bestaat er gevaar voor brandwonden. Laat de motor en andere onderdelen in de motorruimte minimaal 30 minuten afkoelen voordat u begint met het installeren van de buitensirene.

**⚠ WARNING**

Losse connectoren resulteren in een overmatige spanningsval en kunnen oververhitte draden en gesmolten isolatie veroorzaken, wat kan leiden tot elektrische branden. Aansluitingen met omgekeerde polariteit (positief naar negatief) zullen de zekering in de aansluitkabel doorbranden en kunnen de buitensirene permanent beschadigen.

**⚠ DANGER**

Als u de sirene in de motorruimte monteert, moet u ervoor zorgen dat de binders goed vastzitten en dat de sirene niet is verbonden met bewegende delen. De sirene moet met voldoende afstand tot draaiende delen worden gemonteerd.

**⚠ DANGER**

Leg de aansluitkabel naar de accu NIET zo dat deze langs hete motoronderdelen loopt waar de isolatie kan smelten en kortsluiting of brand kan veroorzaken.

**⚠ DANGER**

Leg de verbindingkabel naar de accu NIET zo dat deze langs bewegende delen loopt waarin deze vast kan komen te zitten. Zorg ervoor dat de aansluitkabel is opgerold en stevig vastzit in de motorruimte met kabelbinders.

## Installeer de externe sirene

Zoek voor de definitieve installatie een plaats in de motorruimte waar de sirene de beste kans heeft om het alarmgeluid naar buiten te zenden als de motorkap gesloten is.

### **⚠ WARNING**

Raak de plus- en minpool van de voertuigaccu NIET tegelijkertijd aan. Dit kan leiden tot elektrocutie.

Sluit de rode draad stevig aan op de positieve pool ("+") van de accu en de zwarte draad op de negatieve pool ("-"). De buitensirene geeft een kort alarmsignaal wanneer deze correct is aangesloten op de accu van het voertuig.

### **NOTICE**

Zorg er bij het monteren van de sirene voor dat de positie van de sirene het sluiten van de motorkap niet belemmert.

### **NOTICE**

Houd ver weg van de motor, de verwarming van de motor kan de sirene vernielen.

Bevestig de sirene met banden aan niet-bewegende delen en monteer deze op een geschikte plaats.

### **NOTICE**

Zorg ervoor dat de overtollige aansluitkabel is opgerold en bovendien stevig vastgemaakt in de motorruimte met kabelbinders.

## Het autoalarm in de sigarettenaansteker aansluiting steken

Nadat het autoalarm in de sigarettenaansteker aansluiting is geplaatst, brandt het lampje continu blauw om op te laden. Het apparaat is klaar voor gebruik en kan het commando van de afstandsbediening ontvangen. Afhankelijk van de huidige status toont de LED-indicator van het autoalarm

### **NOTICE**

De meegeleverde afstandsbediening is al gekoppeld aan het apparaat.

de lichtkleur hieronder.

| Status                           | LED-indicatie                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Opladen                          | Continu blauw                                      |
| Opgeladen                        | Continu groen                                      |
| Waarschuwing bijna lege batterij | Knippert doorlopend blauw                          |
| Alarm                            | Knippert continu rood                              |
| Ingeschakeld                     | Knippert eenmaal rood met "piep"                   |
| Uitgeschakeld                    | Knippert tweemaal rood met "piep, piep"            |
| Ingeschakeld                     | Rood knippert elke 5 seconden                      |
| Uitschakelen                     | Knippert continu rood met "piep, piep, piep, piep" |

## Afstandsbediening en functies

### Activeren (inschakelen)

Het autoalarm kan worden geactiveerd door kort op de knop van de afstandsbediening te drukken (1x korte "piep" en eenmaal rood lampje knipperen). De buitensirene zal ook één keer piepen.

Zodra de PIR-sensor van het autoalarm is geactiveerd, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat is ingeschakeld. Wanneer ingeschakeld, knippert het rode lampje elke 5 seconden. Nadat menselijk handelen is gedetecteerd, knippert het rode lampje continu. De sirene van het autoalarm en de buitensirene loeien samen luid. De externe sirene stopt met alarmeren na 30 seconden en de sirene van het autoalarm stopt met alarmeren na 120 seconden.

De maximale afstand om het autoalarm in te schakelen bij het verlaten van het voertuig is ~10m op open terrein.

### **NOTICE**

Het is mogelijk om de afstandsbediening van buiten het gesloten voertuig door het raam te bedienen.

### Deactiveren (uitschakelen)

Om het autoalarm en het alarmgeluid uit te schakelen, drukt u kort op de knop op de afstandsbediening (2x korte "piep" en rood lampje knippert twee keer). De buitensirene zal ook twee keer "piepen". Dan stopt het rode lampje met knipperen.

De max. afstand om het autoalarm uit te schakelen voordat u weer in het voertuig stapt, is ~10m op open terrein.

## **NOTICE**

Het is mogelijk om de afstandsbediening van buiten het gesloten voertuig door het raam te bedienen.

## **Het autoalarm UIT schakelen**

Als u de knop van de afstandsbediening lang indrukt (4-5 seconden) hoort u 4x een korte “piep”.

Daarna is de batterij van het apparaat uitgeschakeld. Niet alleen de PIR sensor is uitgeschakeld, het hele autoalarm is uitgeschakeld voor wanneer het bijvoorbeeld langere tijd niet gebruikt wordt of voor transport.

## **NOTICE**

Uitschakelen werkt niet wanneer het autoalarm is aangesloten om op

Het Autoalarm kan alleen weer worden geactiveerd/ingeschakeld als u:

- hem op de sigarettenaansteker aansluit
  - hem aansluit via MicroUSB
  - zodra de sigarettenaansteker aansluiting een nieuwe laadimpuls geeft aan het apparaat als deze nog in de sigarettenaansteker aansluiting zit.
- De afstandsbediening en de paniekknop werken niet als het apparaat is uitgeschakeld.


## **Batterij afstandsbediening vervangen**

Als de afstandsbediening niet meer werkt, moet je de batterij (CR2032) vervangen.

Open de afstandsbediening om de batterij te vervangen.

Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het achterdeksel van de afstandsbediening te verwijderen.

Je ziet nu de printplaat met de batterij. Vervang de batterij en sluit de afstandsbediening.




## Koppel een nieuwe afstandsbediening

### NOTICE

Als er geen batterij is geplaatst, plaatst u er een (CR2032)

- Houd de paniekknop van het autoalarm 3-4 seconden ingedrukt totdat de LED gaat branden. Het licht op met knipperende gemengde kleuren (Rood/Groen/Blauw). Dit activeert de koppelmodus.
- Druk op de knop (8) op de afstandsbediening.
- Wacht 15 seconden totdat het lampje met gemengde kleuren (rood/groen/blauw) van het autoalarm uit gaat.



| Status      | LED-indicatie                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Koppelmodus | Knipperende gemengde kleuren (Rood/Groen/Blauw) continu |

- De koppelmodus is succesvol. U kunt het autoalarm met de nieuwe afstandsbediening bedienen.

## De USB oplaadfunctie

Als het autoalarm wordt gevoed via een sigarettenaansteker aansluiting van een auto, kunt u de USB-C/USB met een USB-kabel\* op uw mobiele telefoon aansluiten (\*niet meegeleverd). Het autoalarm werkt nu als oplader voor mobiele telefoons. Het is ook mogelijk om andere apparaten via USB op te laden.

### NOTICE

De maximale output van USB is 2,4A en USB-C is 3,0A.

### ⚠ WARNING

Het alarmgeluid zal ongeveer 105dB zijn en kan de gezondheid van u of uw tegenstanders schaden.

## Paniekmodus

Als u een noodgeval hebt, drukt u op de knop van het autoalarm en het alarm zal luid loeien om mensen om u heen te waarschuwen. Wanneer u nogmaals op de knop drukt, wordt de alarmering gedeactiveerd.

## Probleemoplossing

- De afstandsbediening werkt niet:

1. Verwijder de kleine plastic strip aan de bovenkant van de afstandsbediening.
2. Open de afstandsbediening en controleer of er een batterij is geplaatst

## Technische specificaties

|                               |                                                                               |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Afstand bewegingsdetectie     | ~3m auto-interieur (zonder obstakels (bijv. achterwand in vrachtwagens))      |  |  |
| Bereik bewegingsdetectie      | 120° conische hoek                                                            |  |  |
| Bereik IR afstandsbediening   | 10m (open terrein)                                                            |  |  |
| Duur alarm (autoalarm)        | Maximaal 120 seconden                                                         |  |  |
| Alarmvolume (autoalarm)       | 105dB                                                                         |  |  |
| Alarm tijd (sirene)           | 30 seconden maximaal                                                          |  |  |
| Alarmvolume (sirene)          | 105dB (lager indien gemonteerd in motorruimte)                                |  |  |
| USB uitgang                   | DC5V / 2,4A (totaal)                                                          |  |  |
| USB-C uitgang                 | DC5V / 3,0A (totaal)                                                          |  |  |
| Micro USB ingang              | DC5V / 500mA                                                                  |  |  |
| Vermogen                      | Geïntegreerde oplaadbare 500mAh lithium polymeerbatterij 3,7V                 |  |  |
| Oplaadtijd                    | ~2 uur                                                                        |  |  |
| Werkingsijd                   | ~7 dagen (met 1 maal daags een alarm)                                         |  |  |
| Standby-tijd                  | ~14 dagen                                                                     |  |  |
| Ingangsspanning (autoalarm)   | DC12 of 24V (sigarettenaansteker aansluiting)                                 |  |  |
| Laadstroom (autoalarm)        | 500mA                                                                         |  |  |
| Werkstroom (autoalarm)        | 600mA                                                                         |  |  |
| Ingangsspanning (sirene)      | DC12 of 24V (directe verbinding met auto-accu)                                |  |  |
| Werkspanning (sirene)         | 100mA                                                                         |  |  |
| Batterij afstandsbediening    | CR2032                                                                        |  |  |
| Bladzekering sirene           | 3A (vervangbaar); normale maat                                                |  |  |
| Kabellengte van sirene        | 1,5m                                                                          |  |  |
| Transmissiefrequentie         | 2,4GHz                                                                        |  |  |
| Frequentietype                | ASK                                                                           |  |  |
| Uitgestraald uitgangsvermogen | maximaal 15,85mW (door op de afstandsbedieningsknop te drukken, niet continu) |  |  |
| Materiaal                     | ABS                                                                           |  |  |
| Bedrijfstemperatuur           | -10°C – +50°C                                                                 |  |  |

|                                                             |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht / Afmetingen (Autoalarm)                            | 69g / (L) 3,0 x (W) 3,0x (H) 13,5cm                                                                                                                                           |
| Gewicht / Afmetingen (sirene met aansluitkabel en zekering) | 120g / (L) 7,3 x (W) 5,7 x (H) 6,2cm                                                                                                                                          |
| Gewicht / Afmetingen (afstandsbediening)                    | 16g / (L) 5,9 x (W) 3,7 x (H) 1,0cm                                                                                                                                           |
| Inhoud van het pakket                                       | Universeel autoalarm Pro TX-168:<br>Autoalarm, Externe sirene met aansluitkabel en 3A zekering, afstandsbediening (met CR2032-batterij), montagemateriaal, gebruiksaanwijzing |

## Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643\*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

\*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

## Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

## Conformiteitsverklaring



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type TX-168 Prod. ID.:4927 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.technaxx.de/reseller](http://www.technaxx.de/reseller)

## Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen\* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

\* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Duitsland

Universeel autoalarm Pro TX-168