

Technaxx® * Посібник користувача

FMT900BT Трансмітер

Декларація про відповідність цьому пристрою знаходиться за посиланням в Інтернет: www.technaxx.de/ (в нижній панелі "Konformitätserklärung"). Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію користувача.


Номер телефону служби технічної підтримки: 01805 012643 (14 центів у хвилину зі стаціонарної лінії в Німеччині та 42 центи у хвилину з мобільних мереж). Безплатна електронна пошта: support@technaxx.de Ретельно зберігайте цей посібник користувача для подальшого використання або обміну інформацією про пристрій. Виконайте те ж саме з оригінальними аксесуарами для цього пристрою. У разі наявності гарантії, будь ласка, зв'яжіться з дилером або магазином, в якому ви купили даний товар.

Гарантія 2 роки

Технічні характеристики

Bluetooth	Bluetooth V2.1 з робочою відстанню ~ 8 м
Протокол Bluetooth	AVRCP, HFP, A2DP
Розмір РК-дисплея	(L) 2,0 x (Вт) 0.8cm
Діапазон частот	87,6–107,9 МГц, макс.
Стабільність частоти	±10ppm
Живлення	Постійний струм 12-24В (гніздо прикурювача транспортного засобу)
Музичний формат	MP3, WMA
Зберігання	Карти MicroSD об'ємів до 32 ГБ
Вивід USB1	Зарядка 5V/2.4A
Вивід USB2	Зарядка 5V/1A & передача даних з USB флеш-накопичувача
Вага / Розміри	33г / (Д) 8,0 x (Ш) 4,3 x (В) 3.8 см
Вміст пакунка	FMT900BT трансмітер, Керівництво користувача
Сумісність: цей пристрій можна з'єднати в пару як комплект "вільні руки" з будь-якими сумісними пристроями Bluetooth 2.1 або вище.	

Огляд FM-передавача



ПОРТ USB1 / USB2	Попередня пісня
Мікрофон	Наступна пісня
LED дисплей	Поворотний перемикач/ дзвінок /
Слот для карт пам'яті MicroSD	гучність - / Гучність +

Функція FM-трансмiттера


Спочатку підключіть FM-передавач до гнізда прикурювача вашого транспортного засобу. По-друге, налаштуйте радіо на вільну FM-частоту. Потім зіставте ту ж частоту цього FM-трансмiттера. **Тепер частотна модуляція виглядає наступним чином:**

CH+ = збільшити FM частота на 0,1 кроки CH- = зменшення FM частота на 0,1 кроки Примітка:	CH+ CH-
---	---

Вставте карту MicroSD або USB флеш-пам'ять, яка містить MP3-файли, у порт MicroSD або USB2 (див. малюнок нижче). FM-передавач відтворюватиме та автоматично передаватиме файли на стереосистему вашого автомобіля. Дивіться малюнком (див. вище "Перегляд FM-передавача"), щоб контролювати свою музику.

Функція заряджання через порт USB

Якщо FM-передавач живиться від прикурювача автомобіля, можна підключити до порту USB (обидва) до мобільного телефону за допомогою USB-кабелю* (*не входить у комплект поставки). FM-трансмітер зараз працює як зарядний пристрій для мобільних телефонів.



NOTE: Максимум вихід **USB1** становить **2,4A**. Вихід максимум **USB2** становить **1A**.

Вставити MicroSD (картку)	Попередня пісня
Відтворити / Призупинити	Наступна пісня
Гучність + / Гучність –	

З'єднання Bluetooth

Якщо ви вперше з'єднуєте за допомогою Bluetooth, потрібно з'єднати свій мобільний телефон з FM-передавачем. **1. крок:** Активуйте функцію Bluetooth на вашому мобільному телефоні. **2. крок:** здійсніть пошук нового пристрою. Коли ваш мобільний телефон виявить цей FM трансмітер під назвою **"Technaxx FMT900BT"**, з'єднайте його і підключіть його. (Якщо необхідно, використовуйте оригінальний пароль "0000".)

1. Встановіть частоту	Натискайте та утримуйте, поки  частота не зближає. Повертайте за годинниковою стрілкою, щоб збільшити частоту. Повертайте проти годинникової стрілки, щоб зменшити частоту.
2. Грати / Призупинити музику	Натисніть  кнопку, щоб призупинити музику. Натисніть  кнопку ще раз, щоб продовжити відтворення музики.
3. Відрегулюйте гучність	Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб збільшити гучність. Поверніть проти годинникової стрілки, щоб зменшити гучність.
4. Вибір пісні	Натисніть  кнопку, щоб відтворити наступну пісню. Натисніть кнопку, щоб  відтворити попередню пісню.
5. Відповідь на дзвінок/ Завершення дзвінка	Натисніть  кнопку, щоб відповісти на дзвінок. Натисніть  кнопку ще раз, щоб закінчити дзвінок.

Функція Bluetooth

Примітка: У режимі відтворення музики, якщо з'явиться вхідний виклик, FM-трансмітер автоматично переключиться в режим телефону.

Дзвінки через Bluetooth

1. Натисніть, щоб відповісти на  вхідний дзвінок.
2. Натисніть, щоб  закінчити дзвінок.
3. Двічі натисніть, щоб набрати останній контакт в журналі викликів 


4. Здійснюючи дзвінок, ви можете набрати номер телефону лише за допомогою мобільного телефону. Після підключення виклику можна скористатися функцією hands-free. **Примітка: Використання мобільних телефонів під час водіння без комплекту без рук є кримінальним злочином.**

Натисніть, щоб відповісти або повісити дзвінок. 



Попередження

- Щоб продовжити термін служби цього пристрою, витягніть його при запуску двигуна автомобіля.
- Не знімайте кришку, щоб уникнути ризику електричного шоку або інших пошкоджень.
- Не намагайтеся розібрати пристрій, це може призвести до короткого замикання або навіть пошкодження.
- Не кидайте і не струшуйте пристрій, це може пошкодити внутрішні плати або механіку.
- Тримайте пристрій в сухому і провітрюваному середовищі. Уникайте підвищеної вологості і високої температури. Не піддавайте цей пристрій дії дощу або вологи, щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом. Пристрій не повинен піддаватися капаючому або бризок.
- Не встановлюйте пристрій біля джерела тепла, наприклад радіаторів або іншого обладнання, яке виробляє тепло. Тримайте пристрій подалі від прямих сонячних променів.
- Тримайте пристрій подалі від маленьких дітей.



Рекомендації щодо захисту навколишнього середовища: пакувальні матеріали є сировиною і можуть бути перероблені. Не викидайте старі пристрої або акумулятори в побутові відходи.
Очищення: Захистіть пристрій від забруднень (використовуйте чисту тканину). Уникайте використання грубих, грубозернистих матеріалів або розчинників / агресивних чистильних засобів.

Обережно протріть очищений пристрій.

Дистриб'ютор: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr.
105, 60388 Frankfurt a.M., Germany

