Lifenaxx® Manuale utente
Ventilatore portatile con supporto per smartphone LX-072

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Caratteristiche

- Supporto staccabile per smartphone
- 3 velocità
- Batteria da 1800 mAh
- 2-8 ore di autonomia
- Interfaccia di ricarica USB-C

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE secondo la direttiva 2014/35/UE per l'articolo n.: 5385 può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra in basso, "Dichiarazione di conformità").

Disposizione

Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. I fogli di alluminio devono essere conferiti alla raccolta differenziata dei materiali riciclabili.


Smaltimento di apparecchiature obsolete (vale nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le apparecchiature obsolete che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che le apparecchiature obsolete vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Specifichcazioni tecniche

Potenza di uscita	3W
Interfaccia di ricarica	USB-C
Batteria	1800 mAh / 3,7 V
Orario di lavoro	2-8 ore
Potenza in ingresso	5 V / 1 A
Materiale	ABS + componenti elettronici
Temperatura di lavoro	5-45°C
Peso / Dimensioni	148 g / 20,5 x 10 x 4 cm

Contenuto della confezione	LX-072, cavo di ricarica, manuale utente

Panoramica del prodotto



1	Indicatore della batteria	2	Interfaccia di ricarica
3	Interruttore di alimentazione	4	Supporto per smartphone

Ricarica

●Inserire un'estremità del cavo USB in dotazione in un adattatore di alimentazione (DC5V/1A; non un adattatore di corrente superiore, non collegato) e l'altra estremità nell'interfaccia di ricarica USB-C della macchina per avviare la ricarica.
●La spia luminosa lampeggerà in rosso durante la ricarica; rimarrà accesa fissa dopo la ricarica completa.

Utilizzo

Premere l'interruttore di accensione per attivare la funzione ventola, premere di nuovo per cambiare la potenza della ventola. Potenza ventola: bassa - media - alta - spenta.

ATTENZIONE

- Non invadere l'acqua o altri liquidi.
- Mantenere pulito il dispositivo.
- Non mettere le mani nelle parti mobili.
- Tenere i bambini lontani dal dispositivo.
- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Non gettarlo nel fuoco: esploderà a causa della batteria integrata.

Istruzioni di sicurezza

●Rispettare le istruzioni di sicurezza durante l'uso. ● Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto comprometterà la sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! ●Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore. ●Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione. ●Non eseguire mai riparazioni da soli! ●Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da scosse o cadute da una piccola altezza. ●Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. ●Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Supporto

Numero di telefono del servizio di supporto tecnico: **01805 012643** (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). Email gratuita: **support@technaxx.de**
La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

●Pulire regolarmente l'apparecchio con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi. ●Assicurarsi che non penetri acqua nelle spine. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche o danni all'apparecchio. ●Caricare l'apparecchio ogni 2-3 mesi.

Made in China

Distribuito da:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania