Lifenaxx ® Manual del usuario
Ventilador portátil con soporte para smartphone
LX-072

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto.

Características

- Soporte desmontable para smartphone
- 3 velocidades
- Batería de 1800 mAh
- 2-8 horas de autonomía
- Interfaz de carga USB-C

Declaración de conformidad

La declaración de conformidad UE según 2014/35/UE para el artículo n.º 5385 se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior, “Declaración de conformidad”).

Desecho


Eliminación de embalajes. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al desecharlos. Deseche el cartón y el cartón en la papelera . Las láminas deben entregarse para la recolección de materiales reciclables.

Eliminación de aparatos viejos (Válido en la Unión Europea y otros países europeos con recogidas separadas (recogida de materiales reciclables) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a desechar los aparatos viejos que ya no se pueden utilizar por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y que se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.

Especificaciones técnicas

Potencia de salida	3W
Interfaz de carga	USB-C
Batería	1800 mAh / 3,7 V
Tiempo de trabajo	2-8 horas
Potencia de entrada	5 V / 1 A
Material	ABS + componentes electrónicos
Temperatura de trabajo	5-45 °C
Peso / Dimensiones	148 g / 20,5 x 10 x 4 cm
Contenido del paquete	LX-072, cable de carga, manual de usuario

Descripción general del producto



1	Indicador de batería	2	Interfaz de carga
3	Interruptor de encendido	4	Soporte para teléfono

Cargando

●Inserta un extremo del cable USB entregado en un adaptador de corriente (DC 5 V/1 A; no un adaptador de corriente superior, no adjunto) y el otro extremo en la interfaz de carga USB-C de la máquina para comenzar a cargar.
●La luz indicadora parpadeará en rojo durante la carga; la luz indicadora se encenderá de forma fija después de que la carga esté completamente cargada.

Uso

Presione el interruptor de encendido para activar el ventilador y vuelva a presionarlo para cambiar la potencia. Potencia del ventilador: baja, media, alta y apagado.

PRECAUCIÓN

- No invadir agua ni otros líquidos.
- Mantenga el dispositivo limpio.
- No introduzca la mano en las piezas móviles.
- Mantenga a los niños alejados del dispositivo.
- Mantener alejado de materiales inflamables y explosivos.
- No lo arroje al fuego: explotará debido a la batería incorporada.

Instrucciones de seguridad

● Observe las instrucciones de seguridad durante el uso. ● Cualquier modificación o alteración del producto afectará su seguridad. ¡Precaución: riesgo de lesiones! ● Todos los cambios y reparaciones del producto o sus accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. ● Nunca abra el producto sin autorización. ● ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! ● Manipule el producto con cuidado. Podría dañarse si se sacude o se cae desde una altura pequeña. ● Nunca sumerja el producto en agua ni en otros líquidos. ● Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Apoyo

Número de teléfono de servicio para asistencia técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde fijos alemanes y 42 céntimos/minuto desde móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**
La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Limpieza y mantenimiento

Limpie el equipo regularmente con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza ni disolventes. Asegúrese de que no entre agua en los enchufes. La entrada de agua en un aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica o daños en el dispositivo. Cárguelo cada 2 o 3 meses.

Hecho en china

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anillo Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck, Alemania