Technaxx® * Uživatelská příručka

Cyklistická přilba se světlem a směrovým signálem TX-161

Prohlášení o shodě: **www.technaxx.de/** (ve spodní liště “Konformitätserklärung”).
Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití.

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů / minutu z německé pevné linky a 42 centů / minutu z mobilních sítí).
Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili.

Záruka 2 roky

	
Přilba vpředu	**Přilba vzadu**
	
Dálkové	**Základní informace**

Obecné informace

Tato přilba je vysoce kvalitní ochranou pro cyklisty, bruslaře a řidiče skútrů.

EN 1078: 2012+A1: 2012 Evropská norma pro přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí.

Upozornění!

Tuto helmu by neměly používat děti při lezení nebo při jiných činnostech, pokud existuje riziko uškrcení / zavěšení, pokud by se dítě s helmou zachytilo.

JAK NASTAVÍM VELIKOST MOJÍ PŘILBY ABY MI SEDĚLA SPRÁVNĚ?

Cyklistická a sportovní přilba, kterou jste právě zakoupili, poskytuje ochranu, ať už na silnici nebo mimo ni. Abyste zajistili správné používání této helmy, seznamte se s jejími vlastnostmi, pečlivostí a péčí pečlivým přečtením této příručky před použitím nové helmy.

Nastavení systému nastavení velikosti jednou rukou

Integrovaný systém nastavení velikosti lze plynule nastavit knoflíkem (6) na zadní straně hlavy:

Otáčením knoflíku (6) ve směru hodinových ručiček velikost neustále zmenšujete.

Otáčením knoflíku (6) proti směru hodinových ručiček velikost neustále zvětšujete.

Ochrana a ventilace

Vnější plášť umožňuje, aby byla helma hodnocena jako jedna z nejlehčích helem, a zároveň poskytuje vynikající odolnost a integritu. Několik větracích otvorů s vnitřními vzduchovými kanály nasává vzduch přes helmu a přes obočí pro maximální chlazení.

Přizpůsobení polstrování

Aby byla přilba účinná, musí správně držet. Při správném upevnění se nebude helma při zapínání pohybovat tam a zpět nebo ze strany na stranu. Abyste si zajistili správnou velikost, před zakoupením přilby vyzkoušejte různé velikosti.

Retenční systém

Tato cyklistická sportovní přilba používá rychloupínací sponu, která je jednoduchá a lze ji zapnout a odepnout bez změny nastavení.

Nebezpečí

Otevřený nebo nesprávně nastavený pás může v případě nehody způsobit vyklouznutí produktu. Výrobek ztrácí ochranný účinek. Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou pásy správně seřízeny. Zarovnejte produkt tak, aby správně seděl. Popruhy musí být nastaveny tak, aby nezakrývaly uši. Zapínání na řemínek pod bradou nesmí spočívat na bradě. Popruhy musí být nastaveny pohodlně a pevně.

Produkt řádně nasaďte a zapněte uzávěr. Zkontrolujte napnutí pásku pod bradou.

Přední i zadní popruh musí těsně sedět. Musí být pohodlný a těsný a při otevírání úst musíte cítit mírný tlak. Upevnění nesmí spočívat na bradě nebo čelisti.

Pokud je pásek pod bradou příliš volný, musí být utažen pomocí úpravy velikosti na popruhu. Pokud je pásek pod bradou příliš těsný, musí být povolen pomocí úpravy velikosti na popruhu. Zkontrolujte, zda jsou všechny popruhy rovnoměrně a pevně napnuty. Poté zkuste přilbu stáhnout dopředu nebo dozadu. Pokud lze helmu sundat, musí se víc napnout popruhu. Přilba by měla pevně sedět na hlavě, aniž by na ni tlačila, a nesmí být možné ji sundat bez předchozího uvolnění spony!

	
správně	nesprávně

Závěrečná kontrola

Důležité je pamatovat na to, že helma těsně přiléhá. Pokud ji můžete otočit dopředu nebo dozadu, musíte utáhnout nastavení popruhu.

Popruhy by měly být umístěny tak, aby nezakrývaly uši a aby spona byla při správném nasazení od čelisti.

Kupující by měl vždy vyzkoušet různé velikosti a zvolit velikost, která je na hlavě bezpečná a pohodlná. Je důležité, aby vám přilba těsně přiléhala k hlavě a musí být připevněna, aby poskytovala maximální ochranu. Všechna nastavení by měla být zkontrolována pokaždé, když je helma nasazena, aby bylo zajištěno, že vždy dobře přilne.

Péče o vaši helmu

Helmu čistěte pouze jemným mýdlem a vodou. Použití jakýchkoli rozpouštědel, barev nebo nálepek může způsobit poškození přilby a její neúčinnost v důsledku nehody.

Chraňte helmu před extrémním teplem

Při vystavení teplotám nad 65 °C se přilba poškodí. Tmavá vozidla a skladovací vaky to mohou ve velmi horkých dnech překročit, tepelně poškozené přilby budou mít náhodně poškozené oblasti, kde bude textura vypadat bublinově a nerovnoměrně. Pokud jsou přilby poškozeny, měly by být zničeny a okamžitě vyměněny.

Důležité informace

Tato helma je navržena tak, aby absorbovala energii úderu částečným zničením nebo poškozením. I když takové poškození nemusí být viditelné, helma by měla být zničena nebo vyměněna, pokud by došlo k pádu spojenému se zraněním.

Instalace a použití

Nabijte helmu podle obrázku (1)

Nabijte dálkové ovládání podle obrázku (2)

1



2



3



4

Vaše přilba Techni nefunguje po zapnutí helmy a dálkového ovládání na „zapnuto“. Přilba je stále v režimu spánku (Battery Safe Mode), je to proto, že se nepoužívá 1 týden.

Stiskněte tlačítko reset na helmě jehlou, jak je znázorněno na obrázku (3). Všechna LED světla na helmě rychle blikají. V tuto chvíli stiskněte resetovací tlačítko na dálkovém ovladači, jak je znázorněno na obrázku (4)
Nyní je helma v pohotovostním režimu

Uživatelský návod

Dálkové ovládání
Upevněte upevňovací základnu na tyči řízení pomocí kabelových spon.

Zapněte helmu, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (5): Stiskněte levé (1), pravé (3) nebo přímé (2) tlačítko na dálkovém ovládání.

Otočte světlo doleva/doprava:
Pokud chcete odbočit doleva/doprava, stiskněte levé (1)/pravé (3) tlačítko.
Kontrolka na levé/pravé straně helmy se rozsvítí. Po 20 sekundách se směrové světlo automaticky zastaví.
Chcete-li zastavit blinkr ručně, stiskněte tlačítko „rovně“ (2).





Poznámka: Pokud helma nesleduje stisknutí kláves, rychle se rozsvítí malá červená LED poblíž tlačítka, které rychle stisknete. V takovém případě zkontrolujte, zda není helma a dálkový ovladač spárovány nebo zda není přilba pod napětím. Červená LED poblíž tlačítka bliká během nabíjení a zhasne, když je plně nabitá.





Upozornění:

Díky svým vlastnostem absorbujícím nárazy produkt chrání před mechanickými nárazy a tím snižuje riziko poranění hlavy.

Produkt je určen výhradně k ochraně při jízdě na kole, skateboardingu, kolečkových bruslích a šlapání pedálů. Výrobek není vhodný pro jízdu z kopce. Nesmí se používat pro jiné sporty nebo pro motocykly. Je určen výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití.

Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo dokonce ke zranění osob. Výrobek není hračkou pro děti.

Výrobce nebo prodejce nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím.

Nebezpečí poranění!

Produkt nemůže chránit nositele před všemi nehodami.

Výrobek neposkytuje dostatečnou ochranu při použití v motoristickém sportu.

Výrobek neposkytuje 100% ochranu před zraněním. Může však pomoci snížit závažnost poranění.

Vyzkoušejte různé velikosti. Používejte pouze produkt, který dobře sedí, je pevný a pohodlný na hlavě. Tento výrobek může chránit, pouze pokud správně sedí.

Vyměňte výrobek a zlikvidujte jej, pokud byl vystaven prudkému nárazu, např. po nehodě. I když poškození není viditelné, po silném nárazu vyměňte výrobek za nový

Totéž platí, pokud výrobek nesedí správně.

Produkt má omezenou životnost. Vyměňte výrobek za nový, pokud již správně nesedí nebo nejpozději do 5 let od data výroby, i když nelze zjistit žádné poškození.

Neodstraňujte žádné originální díly ani neprovádějte jakékoli nesprávné změny tohoto produktu. To může značně narušit ochrannou funkci výrobku.

Produkt nemůže chránit nositele před všemi předvídatelnými nehodami. V závislosti na typu nárazu mohou nehody při velmi nízké rychlosti způsobit vážná poranění hlavy nebo dokonce smrt. Proto jezděte vždy s maximální opatrností.

Pamatujte, že blikající zařízení na výrobku indikující změnu směru nenahrazuje ruční signál.

Před každým použitím zkontrolujte, zda přední / zadní světlo a blikající zařízení fungují v kombinaci s dálkovým ovládáním. Při správném použití se zadní světlo používá pro optimální viditelnost v silničním provozu.

Při montáži dálkového ovladače na řídítka se ujistěte, že jste dálkový ovladač namontovali do správné polohy.

Pravidelně kontrolujte výrobek, zda neobsahuje viditelné vady.

Nevystavujte výrobek trvale extrémním teplotám (např. extrémnímu teplu nebo chladu) a skladujte jej na suchém a chladném místě.

Děti se mohou udusit plastovou fólií.

Nenechte děti hrát si s obalovou fólií. Balení není hračkou pro děti

Pokud výrobek dokonale nesedí, může při nehodě sklouznout a ztratit ochranný účinek.

Upravte produkt správně pomocí systému pro úpravu velikosti. Produkt sedí správně, když ho podložky drží pevně, ale pevně na místě.

Otevřený rozdělovač pásu může způsobit úraz při nehodě. Výrobek ztrácí ochranný účinek.

Otevřený nebo nesprávně nastavený pás může v případě nehody způsobit vyklouznutí produktu. Výrobek ztrácí ochranný účinek.

Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou pásy správně seřízeny.

Koncové světlo LED na výrobku nenahrazuje osvětlovací zařízení na jízdních kolech předepsaná německými předpisy o silničním provozu (§67).

Koncové světlo LED nepoužívejte za deště, protože není zaručena jeho funkčnost za mokra.
Pamatujte, že zadní světlo LED může být zakryté nebo není viditelné, když používáte oblečení, batoh nebo při pohybu hlavy.
Před každým použitím zkontrolujte, zda dálkový ovladač funguje správně v kombinaci s výrobkem a jeho zadním světlem a blikajícími zařízeními.
Zadní LED světlo není hračka a mohou ho používat pouze děti pod dohledem dospělého.
Rodiče musí zajistit, aby jejich dítě také pravidelně kontrolovalo funkčnost zadního světla.
Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
K čištění výrobku nikdy nepoužívejte rozpouštědla, ředidla nebo jiné chemikálie. Mohou způsobit poškození výrobku, což značně narušuje jeho ochrannou funkci.
Nikdy nedávejte výrobek do myčky na nádobí. Zničili byste to.

Technické specifikace

Vstupní napětí	DC 5V USB zdroj max. 2A
Přilba	
Baterie	Li Ion Baterie 500mAh
Doba nabíjení- provozu	2h/ 16h
Pohotovostní režim	~45 dní
Frekvence:	2,4MHz, max. -6dBm
Velikost:	M:54-58cm/ L:58-61cm
Dálkové ovládání:	
Baterie:	Li Ion 60mAh
Doba nabíjení- provozu	2h/ 16h
Pohotovostní režim	~45dnů
Hmotnost / rozměry	~0,3kg / 27x 22 x 15cm
Obsah balení	TX-161, Uživatelská příručka, propojovací kabel USB, úložná taška, dálkové ovládání, stahovací pásky

Tímto prohlašujeme, že určené zařízení vzhledem ke svému designu a konstrukci i ve verzi, kterou jsme uvedli na trh, vyhovuje příslušným níže uvedeným směrnicím ES.
PPE 2016/425/EU
RED 2014/53/EU
PPE 2011/65/EU

EN: 1078: 2012 +A1:2012
EN62311: 2008
EN301489-1
EN300328
Osvědčení o přezkoušení typu EU vydané:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Norimberk
Německo
Číslo notifikované osoby: 0197

Rady pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou surovinami a lze je recyklovat. Zlikvidujte staré vybavení a baterie / dobíjecí baterie oddělené od domácího odpadu, např. na sběrném místě, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Ohledně správné likvidace se obraťte na místní společnost zabývající se likvidací odpadu.
Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Užívejte si svého výrobku * Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.