Luminaxx ® Gebruiksaanwijzing 360° feestverlichtingsset LU-016

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om het product te delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires van dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Functies

- Set van twee feestlampen
- 360° draaiende lichteffecten
- Geluidsgevoelige verlichting
- IR-afstandsbediening
- Werkt op netstroom

Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres: www.technaxx.de/ (onderaan in de balk "Conformiteitsverklaring").

Beschikbaarheid


Afvoer van de verpakking. Sorteer verpakkingsmateriaal op soort bij het weggooien. Gooi karton en papier bij het oud papier . Folies moeten worden ingeleverd voor de recyclinginzameling.

Afvoer van oude apparatuur (Dit geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden afvalinzameling (inzameling van recyclebare materialen)). Oude apparatuur mag niet bij het huisvuil worden weggegooid! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huisvuil in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Om die reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier getoonde symbool.

Technische specificaties

Stroom	3 W
Levensduur van de LED	20.000 uur
Modus	Muziek, Afstandsbediening, Automatisch
Dekking	15 m²
Stroomingang	220–240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Kabellengte	1 m
Bedrijfstemperatuur	0°C – 40°C
Gewicht / Afmetingen	450 g / 22,5 x 10,2 x 11,8 cm
Inhoud van het pakket	2x LU-016, 2x Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing

Overzicht op afstand



1	In-/uitschakelen	2	Starten / Stoppen
3	Flash	4	A1 – A7 Kleurmodi
5	Geen functie voor dit model	6	Muziekbedieningsmodi
7	Rotatiesnelheid		

Instellen

Plaats de feestverlichting op een verhoogde plek om de lichteffecten op het plafond te projecteren. Bevestig het apparaat met de meegeleverde montagebeugel, of plaats het op een vlakke, stabiele ondergrond zonder de beugel.

Let op: Leg de stroomkabel zo neer dat deze geen struikelgevaar vormt.

Steek de stroomkabel in een stopcontact. Bedien de feestverlichting met de meegeleverde afstandsbediening. Elke afstandsbediening kan beide lampen bedienen, mits ze zich binnen het bereik van het infraroodsignaal bevinden.

Knopinstellingen

Modus	Beschrijving
A1	Blauwe en oranje LED's op
A2	Rode en gele LED's op
A3	Paarse en groene LED's op
A4	Gele, oranje, rode en paarse LED's op
A5	Rode, oranje, groene en paarse LED's op
A6	Blauwe, oranje, groene en paarse LED's op
A7	De kleuren wisselen automatisch met een langzame overgang en een stroboscoopeffect.
MUZIEK 1	Lampen gaan aan en uit als reactie op geluid.
MUZIEK 2	Kleuren veranderen als reactie op geluid.
MUZIEK 3	Het stroboscoopeffect wordt geactiveerd door geluid.
FLASH	Continu stroboscopisch lichteffect

Let op: in de MUZIEK-modus detecteert de ingebouwde microfoon omgevingsgeluid of muziek om de lichteffecten te activeren. Voor de beste prestaties plaatst u het apparaat dicht bij de geluidsbron.

De afstandsbediening moet op minder dan 5 meter afstand op de infraroodontvanger van het apparaat gericht zijn. Houd rekening met een vertraging van maximaal 1 seconde bij het wisselen tussen de verlichtingsmodi.

Installatie

- Installeer het product uitsluitend op een stabiele muur of plafond dat het gewicht kan dragen.
- Gebruik geschikte schroeven en pluggen voor het montageoppervlak.
- Zorg ervoor dat alle bevestigingsschroeven goed vastgedraaid zijn voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Bij montage aan het plafond dient u altijd een aparte veiligheidskabel te bevestigen tussen het armatuur en de montageconstructie.
- Installeer het product niet op een plek waar het op mensen kan vallen.
- Zorg ervoor dat het armatuur voldoende vrije ruimte heeft voor ventilatie en rotatie.

VOORZICHTIGHEID

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en brandbare materialen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor decoratieve en entertainmentverlichting.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen.
- Blokkeer nooit bewegende onderdelen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geaard stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken of wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Dek de ventilatieopeningen tijdens gebruik niet af.

Veiligheidsinstructies

● Houd u tijdens het gebruik aan de veiligheidsinstructies. ● Elke aanpassing aan het product kan de veiligheid ervan beïnvloeden. Let op, risico op letsel! ● Alle wijzigingen en reparaties aan het product of de accessoires mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn geautoriseerd. ● Open de behuizing niet. Demonteer het product niet. ● Voer nooit zelf reparaties uit! ● Ga voorzichtig met het product om. Het kan beschadigd raken door schudden of vallen van een geringe hoogte. ● Als het product defect raakt, haal dan de stekker uit het stopcontact en stop met het gebruik ervan. ● Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Reiniging en onderhoud

●Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. ●Zorg ervoor dat er geen water in de openingen van de behuizing kan komen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad- Zuse -Ring 16-18,
61137 Schöneck , Duitsland