

Technaxx® * Manuale d'uso

Technaxx 4 in 1 Avviatore di emergenza per auto multifunzionale e gonfiatore per pneumatici e Power Bank e LED TX-219

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.



Numero di telefono di servizio per l'assistenza tecnica: 01805 012643* (14 centesimi al minuto da rete fissa tedesca e 42 centesimi al minuto da rete mobile).

Via Email: **support@technaxx.de**

*La linea diretta di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Conservare con cura presente manuale d'uso per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Conservare anche gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Godetevi il vostro prodotto * Condividete la vostra esperienza e la vostra opinione su uno dei più noti portali internet.

Presente apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con questo dispositivo.

Indice

Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle note	2
Pericolo!	2
Suggerimenti	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Istruzioni di sicurezza	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Caratteristiche	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Specifiche tecniche.....	5
Panoramica del prodotto	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Come avviare un'auto con il TX-219.....	7
Funzione di gonfiaggio del compressore d'aria.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
FAQ.....	8
Cura e manutenzione	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Dichiarazione di conformità	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Smaltimento	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Spiegazione dei simboli e delle note di avvertenza

	<p>Rischio di scossa elettrica</p> <p>Questo simbolo indica parti del prodotto sottoposte a tensione pericolosa di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.</p>
	<p>Avvertenza</p> <p>Questo simbolo viene utilizzato per indicare istruzioni di sicurezza o per richiamare l'attenzione su pericoli e rischi specifici.</p>
	<p>Questo simbolo viene utilizzato per indicare informazioni o note importanti.</p>

Pericolo!

Quando si utilizza l'apparecchiatura, è necessario osservare alcune precauzioni di sicurezza per evitare lesioni e danni. Leggere con la dovuta attenzione le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza complete. Conservare questo manuale in un luogo sicuro, in modo che le informazioni siano sempre disponibili. Se si cede l'apparecchiatura a terzi, consegnate anche queste istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni o incidenti dovuti alla mancata osservanza di queste istruzioni e delle norme di sicurezza. Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di calore come fuochi o stufe. Evitare il contatto con i liquidi. Non immergere il prodotto in acqua o

bagnarlo. Non utilizzare il prodotto in condizioni di pioggia o umidità. Non utilizzare il prodotto in ambienti con forte elettricità statica/campi magnetici. Non smontare il prodotto in alcun modo e non perforarlo con oggetti appuntiti. Non inserire oggetti metallici all'interno del prodotto, poiché ciò comporta il rischio di scosse elettriche e può causare danni irreparabili al prodotto. Non utilizzare componenti o accessori non ufficiali. Per la sostituzione di parti o accessori, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si utilizza il prodotto, rispettare rigorosamente la temperatura ambiente indicata nel presente manuale d'uso. Se la temperatura è troppo alta, può causare incendi o esplosioni; se la temperatura è troppo bassa, le prestazioni del prodotto possono essere gravemente compromesse o il prodotto può smettere di funzionare. Non collocare oggetti pesanti sopra il prodotto. Durante l'uso, non bloccare forzatamente il funzionamento della ventola e non collocare il prodotto in un luogo non ventilato o polveroso. Evitare urti, cadute o forti vibrazioni durante l'uso del prodotto. In caso di forti urti esterni, spegnere immediatamente il prodotto e interromperne l'utilizzo. Assicurarsi che il prodotto sia fissato saldamente durante il trasporto per evitare vibrazioni e urti. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua durante l'uso, riporlo in un luogo sicuro e aperto e tenerlo lontano da essa finché non è completamente asciutto. Se il prodotto prende fuoco, si consiglia di utilizzare l'estintore nel seguente ordine: sabbia, coperta antincendio, prodotto chimico secco e infine estintore ad anidride carbonica. Utilizzare un panno asciutto per rimuovere lo sporco dalle porte del prodotto. Posizionare il prodotto su una superficie piana per evitare danni dovuti al ribaltamento del prodotto. Se il prodotto viene rovesciato e gravemente danneggiato, spegnerlo immediatamente, collocare la batteria in un luogo aperto, lontano da oggetti e persone infiammabili, e smaltirla in conformità alle leggi e ai regolamenti locali. Assicurarsi di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Suggerimenti

- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e non commerciale.
- Utilizzare questo dispositivo solo come descritto in questo manuale utente.
- Non posizionare alcuna parte di questo dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Non maneggiare il dispositivo con le mani bagnate.
- Quando si scollega il cavo, tirare sempre la spina. Non tirare il cavo stesso.
- Non lasciare il cavo sul bordo di un tavolo o di un piano di lavoro.
- Evitare che entri in contatto con superfici calde.
- Tenerlo lontano da fonti di calore per evitare la deformazione delle parti in plastica.

Safety Instructions

● I bambini non sono autorizzati a giocare o utilizzare l'apparecchio. ● A meno che non siano sorvegliati, i bambini non possono pulire l'apparecchiatura ed eseguire interventi di manutenzione a livello di utente. ● Eventuali errori nell'osservanza delle norme di sicurezza e delle istruzioni possono provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. ● L'apparecchiatura e il materiale di imballaggio non sono giocattoli. ● Non lasciare che i bambini giochino con sacchetti di plastica, pellicole o piccole parti. ● C'è il pericolo di deglutire o soffocare! ● Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato. ● Utilizzare il prodotto solo all'interno o in condizioni asciutte. ● Tieni i bambini e gli astanti lontani dalla tua area di lavoro. ● Non utilizzare l'unità in ambienti umidi o bagnati. ● Assicurarsi che ci sia un'illuminazione sufficiente. ● Conservare l'oggetto in un luogo asciutto e sicuro fuori dalla portata dei bambini. ● Non trasportare l'oggetto dal. ● Prima dell'uso, assicurarsi che l'unità e tutti i cavi siano in perfette condizioni. ● Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire da un'officina specializzata autorizzata. ● Non tentare di eseguire alcuna riparazione da soli. ● Scollegare sempre l'articolo dalla rete elettrica. ● Mantenere pulite tutte le fessure di ventilazione. Non collegare i due morsetti. In caso contrario, potrebbe essere pericoloso!

Avvertenze importanti * Questo dispositivo è adatto solo ad AUTO con batterie (12V)!

Presente unità dispone di 4 indicatori luminosi (= LED). Se si accendono solo 3 LED o meno, si consiglia di non utilizzare l'avviatore di emergenza perché potrebbe non avere una capacità sufficiente per avviare l'auto. Se si tenta di avviare l'auto per più di tre volte senza successo, interrompere l'avviamento. Scollegare il dispositivo per evitare di danneggiare altre parti dell'auto. Controllare l'alimentazione del dispositivo una volta al mese e caricarlo per assicurarsi che possa funzionare in caso di emergenza. Il dispositivo si spegne automaticamente quando non carica altri dispositivi esterni.

Suggerimenti per lo stoccaggio dell'auto → Rimuovere il prodotto e tenerlo al chiuso quando la temperatura interna dell'auto non è compresa tra -20°C e 60°C per evitare gravi danni o esplosioni. ● Assicurarsi che il dispositivo sia in posizione adeguata, per evitare danni causati da urti.


Caratteristiche

● 4 in 1 Multifunctional Car Jump Starter & Tire Inflator & Power Bank & LED per la batteria dell'auto, ricarica (es. Smartphone, Tablet, PC, ecc.), luce di emergenza ● Avviamento: auto diesel fino al motore da 3 litri, auto a benzina fino al motore da 4 litri ● Compressore fino a 3,5 Bar con spegnimento automatico fino alla pressione impostata ● Luce LED ultra luminosa integrata/Strobo/SOS (3 effetti luminosi) ● Protezione da sovraccarico e sovrascarico, protezione da fusibili e inversione di polarità ● 2 uscite USB per caricare due dispositivi contemporaneamente ● Alimentazione dell'elettronica dell'auto a 12 V tramite adattatore per accendisigari

Specifiche tecniche

Uscita di avviamento rapido	Uscita 12V per l'avviamento di un'auto
Corrente di avviamento / Corrente di picco	Corrente di avviamento 350A, max. 600A
Veicoli di avviamento consigliati	Auto diesel fino a motore 3L, auto a benzina / benzina fino a motore 4L
Capacità della batteria	14000mah litio ferro fosfato batteria
Tensione di ingresso	A casa DC15V / 0.4A, in un'auto DC12V / 1A.
Uscita (porte USB)	1 x USB-A 5V / 1A / 1 x USB-A 5V / 2A
Immissione	3.5*1.3mm con max. DC15V/0.4A
Compressore d'aria	12V/100W
LED	Luce LED ultra-luminosa / Strobo / SOS
Temperatura	-20- -60°
Peso / Dimensioni	1.4 Kg / 19x9x4.8cm
Contenuto della confezione	Technaxx Jump Starter TX-219, 1xMorsetto, 1xCaricatore da parete, 1xTubo gonfiabile, 1xCavo USB, 1xManuale d'uso, 3 x connettore

Panoramica del prodotto




Ricarica di TX-219

Durante la carica, le spie lampeggiano. Il numero di spie luminose fisse indica la capacità della batteria dell'avviatore di emergenza. Le spie luminose sono fisse quando la batteria è completamente carica.

Ricarica del Jump Starter stesso:

1. Collegare l'adattatore domestico alla presa universale.

2. Collegare la porta di ingresso DC15V/0.4A dell'avviatore di emergenza all'estremità dell'adattatore domestico



Per verificare il livello di carica, premere il pulsante di accensione per controllare la capacità.

Istruzioni per il pulsante di accensione e l'indicazione dell'alimentazione

- (1) Premere una volta il pulsante di accensione, controllare l'alimentazione e avviare il prodotto
- (2) Premere il pulsante di accensione per 3 secondi per avviare il LED e poi la luce del LED appare stroboscopica, SOS, spenta.

Indicatori luminosi	Unità	1solido	2solido	3solido	4solido
Capacità della batteria	0%	25%	50%	75%	100%




Come avviare un'auto con il TX-219

!AVVERTIMENTO!

Solo per veicoli a 12 V!

1. Assicurarsi che il numero di spie luminose non sia inferiore a 3.
2. Collegare il morsetto rosso al polo positivo della batteria del veicolo e quello nero al polo negativo della batteria del veicolo e quello nero al polo negativo.
3. Inserire il cavo del ponticello nella presa del motorino di avviamento.
4. Avviare il veicolo
5. Quando il veicolo si avvia, rimuovere il cavo dal Jump Starter e scollegare i morsetti rosso e nero della batteria con il cavo di avviamento.
6. Lasciare il motore del veicolo acceso.




ATTENZIONE: Durante il processo di avviamento di un'auto con il TX-219, non caricare altri dispositivi tramite la connessione USB, né caricare il TX-219 stesso. Per proteggere il TX-219 e garantirne una lunga durata, assicurarsi che l'alimentazione del TX-219 sia sempre $\geq 60\%$ quando lo si utilizza per avviare un'auto.

Funzione di gonfiaggio con compressore d'aria

1. Collegare il tubo flessibile della pressione (12) all'uscita dell'aria (9).
2. collegare il pneumatico con l'altra estremità
3. Impostare l'unità di pressione desiderata con il pulsante (M) sul display
4. Impostare la pressione con il pulsante +/-.

5. Accendere l'interruttore di avviamento del compressore d'aria (10).
6. Il gonfiaggio si avvia e si arresta se viene raggiunta la pressione impostata.



Avvertenze:


Il compressore d'aria deve fare una pausa di 10 minuti dopo aver lavorato 7 minuti per raffreddarsi.

Il tubo di pressione dell'aria potrebbe surriscaldarsi, lasciarlo raffreddare prima di scollegarlo.

Per la ricarica di telefoni cellulari o tablet

Collegare il cavo di commutazione B all'uscita USB 5V-1A/2A.

Selezionare il connettore appropriato per il telefono cellulare o il tablet e utilizzarlo per collegare il cavo di commutazione B al telefono cellulare o al tavolo



Con quale frequenza posso ricaricare, ad esempio, il mio smartphone?:

Capacità	Tempo di ricarica del Power Bank	iPhone	Huawei	Samsung Galaxy
14000mAh	circa 4-5 ore	4 ore	3 ore	3 ore

FAQ

Q1: Come spegnere questo apparecchio?

A1: Questo apparecchio si spegne automaticamente quando non si carica 20s.

Q2: Quanto tempo impiegherà questo apparecchio per caricare

completamente il mio cellulare? A2: Ad esempio Capacità della batteria 3500mAh: 1A (3-4 ore) 2A (2-3 ore)

D3: Quante volte questo apparecchio può avviare il veicolo con una carica completa?

A3: Circa 20 volte (per motori con corrente di avviamento di 400A o inferiore).

D4: Per quanto tempo rimarrà la potenza della batteria di questo apparecchio?

A4: 3-6 mesi, ma si consiglia di ricaricarla ogni 1-2 mesi.

Care and maintenance

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine.

- Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
- Tenerlo o usarlo in ambiente umido a lungo.
- Non utilizzare sotto la pioggia o in acqua.
- Non conservare o utilizzare il prodotto nel ambiente fortemente scosso.

Declaration of Conformity



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al seguente indirizzo: www.technaxx.de/ (nella barra in basso "Declaration of Conformity").

Smaltimento



Smaltimento dell'imballaggio. Suddividere i materiali di imballaggio per tipo al momento dello smaltimento.

Smaltire il cartone e il cartoncino nella carta straccia. Le pellicole devono essere consegnate per la raccolta differenziata.



Smaltimento delle vecchie apparecchiature (Si applica nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le vecchie apparecchiature non più utilizzabili separatamente dai

rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che i vecchi dispositivi vengano riciclati correttamente e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, i dispositivi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui riportato.



Le pile e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite nei rifiuti domestici! In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a smaltire tutte le pile e le batterie ricaricabili, che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel vostro comune/città o presso un rivenditore, per garantire che le pile possano essere smaltite in modo ecologico. * contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Riportare il prodotto al punto di raccolta con la batteria completamente scarica installata all'interno.!

Prodotto in China

Distribuito da::

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Germania